


**Stone**Bluetooth<sup>®</sup>  
SMART

Download:  
STONE CONNECT BLE  
Download on the  
App Store  
GET IT ON  
Google Play

## USER GUIDEBOOK

COD. 571390310 | MANUAL REVISION 09/2022

### PURPOSE OF THE MANUAL AND GENERAL INFORMATION

The information in this manual accompanying the product is essential for the proper installation, use and maintenance of the heating system Stone and is updated at the date reported in the manual. Any updates or changes are found on the website <http://www.zoppas.com/StoneBLE>.

The installation should be performed by qualified personnel and equipped with the necessary skills for this operation, with appropriate tools and in full compliance with all laws, rules and precautions on safety, as well as the requirements and guidelines in this manual.

Failure to follow these information and the regulations contained in this document may lead to malfunction, failure, breakage, etc., and the danger of damage to property and/or persons, as well as forfeiture of the guarantee of IRCA S.P.A. In some countries the product can be approved for operation with the original components of the product, therefore, IRCA S.P.A. recommends to use original spare parts or with completely equivalent technical and functional characteristics.

The information was made by the manufacturer in the original language (Italian) to provide users with the necessary information to use the unit in a stand alone cost-effective and risk-free mode. IRCA S.P.A. accepts no responsibility for any inaccuracies in this document due to printing errors or transcription. IRCA S.P.A. reserves the right to make changes to the information without the obligation to notify in advance, as long as they do not affect safety.

This document or any part thereof may not be copied, altered or reproduced without the written consent of IRCA S.P.A. Carefully store this manual for the entire life cycle of the product.

### SAFETY WARNINGS

Most accidents are caused by failure to observe basic rules and safety precautions. IRCA S.P.A. cannot foresee all possible circumstances that could involve potential dangers.

The instructions in this guide, in the manual and on the product are, therefore, not all-inclusive. If in the various operations you adopt procedures, tools or methods that are not explicitly recommended by IRCA S.P.A. it is essential to ensure that the work is performed in compliance with the safety of the performer and of others.

### WARNINGS FOR USE

Keep out of reach of children. The product is designed to be easy to use, yet the use of the product by children and not suitable persons is recommended only under the supervision of an adult. The product is designed to be repaired by authorized personnel only. Do not perform any maintenance and replace damaged items. Do not pierce or carve. Do not place the product on heat. Do not wet the product in an attempt to clean it. Do not immerse in water.

Clean the product with a dry cloth. Do not clean with aggressive products.

### THE PACKAGE CONTAINS

Stone, cable cover (only Wall), grommet (only Wall), gland (only Wall)


### GLOSSARY

Pairing: is the process that allows you to associate a radiator to Stone, so it can be controlled by the latter.

Fil Pilote: cable control system of the radiator (if present in the home).

Set-point: target temperature that you want to be reached and/or maintained.

### THE DISPLAY and CONTROLS




You can use Stone through the two buttons on the product or through the app downloadable from the store. The display shows the power consumption of the current day.

### POWER SUPPLY


You can use Stone connecting to the domestic electrical grid the Live, Neutral and Ground wires (Class 1), or connecting the Live, Neutral and Fil Pilote control connection (auxiliary) wires (Class 2)

	Live	Neutral	Ground	Fil Pilote
Class 1	Brown	Blue	Yellow/Green	
Class 2	Brown	Blue	Black	

### INSTALLATION CLASS I (Cable and Wall)




- 1 Insert resistance in the upside down radiator.
- 2 Screw in the resistance using 25 mm wrench (not included).
- 3 Insert the cable into the grommet. Connect the wires to the mammoth. Close the grommet.




- 4 Connect the fastons to the resistance. Connect the ground to the resistance.
- 5 Insert the gasket in the resistance as shown in the figure.
- 6 Screw Stone to the resistance until it locks.
- 7 Fasten Stone using the screw on the back. Use 1.5 mm Allen wrench (not included)

### INSTALLATION CLASS II (only cable)



- 1 Insert resistance in the upside down radiator.
- 2 Screw in the resistance using 25 mm wrench (not included).
- 3 Connect the fastons to the resistance. Connect the Fil Pilote (if any).



- 4 Screw Stone to the resistance until it locks.
- 5 Fasten Stone using the screw on the back. Use 1.5 mm Allen wrench (not included).

### STONE CORRECT POSITIONING

Stone can only be installed on vertical radiators. You can install it in the two positions shown in the figure.

**FIRST USE**  
To successfully complete the first installation, follow the following:

**FIRST START**  
At power choose the usage mode you want to use (SETPOINT MODE or POWER MODE). Select the desired usage mode with the MODE button and press STANDBY to confirm. Set the date and time: select the value with the MODE button and confirm by pressing STANDBY. On completion of the procedure, the towel warmer is placed on Standby mode.

**WAYS OF USE**  
With Stone you can control the Towel Rail in two distinct modes of use:  
Set-point use (SETPOINT MODE)  
Power use (POWER MODE)

**SET POINT USE (SETPOINT MODE)**  
When you enable SETPOINT MODE, the towel rail controls the desired room temperature and set by the user. The user can select operating modes, which are associated with set-point values (Ex. Comfort is associated with 21°C). The operating modes that can be enabled in the SETPOINT MODE are given below:

Operating mode	Description	Default value
BOOST	Mode of operation of the radiator which contemporaneously continues operation for 2 hours at full power	2 hour period, settable by App
COMFORT	Regulation with constant temperature	21°C (changeable by the app)
ECO	Regulation with constant temperature	17.5°C (changeable by the app)
ANTIFREEZE	Regulation with constant temperature	7°C (changeable by the app)
SCHEDULE	Daily programming	Default program
MANUAL	Regulation with constant temperature	Can only be used with the App, set value from the App
DATE & TIME	Date and time settings	
STANDBY	Mode in which the radiator is not active	
BLUETOOTH	To connect with Stone app	

**POWER USE (POWER MODE)**  
When POWER MODE is enabled, the towel rail is controlled via power levels ranging from 1 (lowest) to 10 (maximum power), which are set by the user. The user can set the operating modes, which are associated to power levels as reported in the following table:

Operating mode	Description	Default Value
BOOST	Power level 10	2 hour period, settable by App
HIGH	High constant power	Power level 9 (editable from the app)
MEDIUM	Average constant power	Power level 5 (editable from the app)
LOW	Low constant power	Power Level 2 (editable from the app)
SCHEDULE	Daily programming	Default program
MANUAL	Regulation with constant temperature	Can only be used with the App, set value from the App
DATE & TIME	Date and time settings	
STANDBY	Mode in which the radiator is not active	
BLUETOOTH	To connect with Stone app	

**OBJECTIF DU MANUEL ET AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX**  
Les informations figurant dans ce manuel qui accompagne le produit sont indispensables pour l'installation, l'utilisation et l'entretien corrects du système chauffant Stone et elles sont mises à jour à la date indiquée dans ce document. Les éventuelles mises à jour ou modifications de ces informations sont disponibles sur le site Internet <http://www.zoppas.com/StoneBLE>. L'installation devra être réalisée par du personnel qualifié et possédant les compétences nécessaires pour effectuer cette opération, avec des instruments appropriés et dans le plein respect de toutes les lois, normes et précautions en matière de sécurité, ainsi que des prescriptions et des indications figurant dans ce manuel. La non-observation des sujets d'avertissement et des prescriptions figurant dans ce document peut provoquer des dysfonctionnements, des pannes, des ruptures, etc., un danger de dommages corporels et/ou matériels, ainsi que l'annulation de la garantie d'IRCA S.P.A. Dans certains cas, le produit peut être homologué pour le fonctionnement avec les composants d'origine du produit ; par conséquent, IRCA S.P.A. recommande d'utiliser ses pièces de rechange originales ou des pièces présentant des caractéristiques techniques et fonctionnelles absolument équivalentes. Les informations ont été utilisées par le fabricant dans sa langue d'origine (l'italien) pour fournir aux clients les indications nécessaires pour utiliser le radiateur de façon autonome, appropriée et sans risque. IRCA S.P.A. décline toute responsabilité en cas d'inexactitudes du présent document imputables à des erreurs d'impression ou de transcription. IRCA S.P.A. se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations sans préavis, à condition qu'elles n'affectent pas la sécurité. Il est interdit de copier, de modifier ou de reproduire ce document ou une partie de ce dernier sans l'autorisation écrite d'IRCA S.P.A. Conserver soigneusement le manuel pendant tout le cycle de vie du produit.

**AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ**  
La plupart des accidents sont provoqués par la non-observation des règles et des précautions de sécurité fondamentales. IRCA S.P.A. ne peut pas prévoir toutes les circonstances possibles pouvant comporter des dangers potentiels. Les avertissements figurant dans ce guide, dans le manuel et sur le produit ne sont donc pas exhaustifs. Si en effectuant les différentes opérations on adopte des procédures, des équipements ou des méthodes qui n'ont pas été expressément recommandées par la société IRCA S.P.A., il est indispensable de s'assurer que le travail est quoi qu'il en soit réalisé dans le respect de la sécurité du travailleur et d'autrui.

**AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION**  
Conservez le produit hors de portée des enfants. Le produit est conçu pour pouvoir être utilisé avec facilité ; on recommande toutes la supervision d'un adulte lorsque le produit est utilisé par des enfants ou des personnes inaptes. Le produit est conçu pour être réparé exclusivement par du personnel autorisé. N'effectuer aucune opération d'entretien et ne pas remplacer les éléments endommagés. Ne pas perforer et ne pas entailler. Ne pas poser le produit sur des sources de chaleur. Ne pas mouiller le produit en essayant de le nettoyer. Ne pas immerger le produit dans l'eau. Nettoyer le produit avec un chiffon sec. Ne pas le nettoyer avec des produits agressifs.

Accédez au BLUETOOTH menu et suivre la guidance fournie par l'app.

**STATE OF THE LED**

LED	SETPOINT MODE	POWER MODE
Red	Set-point higher than 24°C	Power greater than 8
Orange	Set-point between 22.5°C and 24°C	Power between 6 and 8
Yellow-orange	Set-point between 20.5°C and 22.5°C	Power between 4 and 6
Yellow	Set-point between 19°C and 20.5°C	Power between 2 and 4
Green	Set-point less than or equal to 19°C	Power less than or equal to 2

**CONNECTION WITH SMART DEVICE VIA BLUETOOTH SMART (PAIRING)**

Download the App, turn it on, sign (if necessary) or enter as a guest. The App offers a guided installation menu and includes instructions to put the Stone in pairing mode (search Smart Device that can accept a connection via low energy Bluetooth).

Access the BLUETOOTH menu and follow the guidance provided by the app.

**CONTROL THROUGH FIL PILOTE (ONLY FOR CLASS II - CABLE)**

Control via Fil Pilote is enabled only in the set point control mode (SETPOINT MODE) and is available only for the model in Class II.

To enable control via Fil Pilote, make sure you have properly connected the black wire of the Fil Pilote signal to the appropriate unit.

Select the Comfort mode, and at this point the Stone control will automatically enable the reading of the Fil Pilote signal, and if properly recognized, the AUTO icon will appear in the top-left of the display, and the control will lock automatically.

Set-point : température-objectif qu'on souhaite atteindre et/ou maintenir.

**DIAGNOSTICS**  
In case of system malfunction, Stone warns the user through a message on the display and the Led lights on the front panel.

Message	Description	What to do
Err 1	Loading error	Turn off the heater and let it cool. Try to turn on the towel rail if the error is no more present, the protection thermostat has intervened and the towel rail self-resets. If the body of the towel rail is cold and the error persists, replace the heating element of the towel rail.
Err 2	Temperature sensor	Internal temperature sensor failure, replace Stone control.
Err 3	Memory error	Data storage error: the weekly schedule may not work properly. Replace Stone control

**L'AFFICHEUR ET LES COMMANDES**

**CONTROLE PAR L'INTERMEDIAIRE DU FIL PILOTE (UNIQUEMENT POUR LA VERSION CABLE CLASSE II)**

Le contrôle par l'intermédiaire de Fil Pilote est exclusivement activable dans la modalité de contrôle par setpoint (SETPOINT\_MODE) et il n'est utilisable que pour le modèle de la Classe II.

Pour activer le contrôle par l'intermédiaire de fil Pilote, s'assurer que le fil noir relatif au signal Fil Pilote est correctement branché sur la centrale.

Selectionner la modalité de fonctionnement Comfort ; à présent, le dispositif de contrôle Stone active automatiquement la lecture du signal FilPilote, et s'il est correctement reconnu, l'icône AUTO s'affiche en haut à gauche sur l'écran, et le dispositif de contrôle passe automatiquement à la modalité Lock

**DIAGNOSTIC**

En cas de dysfonctionnements du système, Stone informe l'utilisateur par l'intermédiaire d'un message sur l'afficheur et l'allumage de la DEL sur le bandeau de commande.

Message	Description	Que faire
Err 1	Erreur de chargement	Éteindre le radiateur et le laisser refroidir. Essayer de rallumer le towel rail ; si l'erreur

&lt; CONTINUA

**MODO D'USO SET-POINT (SETPOINT MODE)**

Quando viene abilitato il SETPOINT MODE, il towel rail controlla la temperatura ambiente voluta e impostata dall'utente. L'utente può selezionare dei modi operativi a cui sono associati dei valori di setpoint (Es. a Comfort è associato 21°C). I modi operativi abilitabili nel modo d'uso SETPOINT MODE vengono qui di seguito riportati:

Modo operativo	Descrizione	Valore Default
BOOST	Modalità di funzionamento del radiatore che prevede l'accensione continua per 2 ore a piena potenza	Periodo di 2 ore, impostabile da App
COMFORT	Regolazione di temperatura costante	21°C (modificabile da app)
ECO	Regolazione di temperatura costante	17,5°C (modificabile da app)
ANTIFREEZE	Regolazione di temperatura costante	7°C (modificabile da app)
SCHEDULE	Programmazione giornaliera	Programma di default
MANUALE	Regolazione di temperatura costante	Utilizzabile solo con la App, valore impostabile da App
DATE & TIME	Impostazione data e ora	
STANDBY	Modalità nella quale il radiatore non è attivo	
BLUETOOTH	Per connessione con app di Stone	

**MODO D'USO POTENZA (POWER MODE)**

Quando viene abilitato il POWER MODE, il towel rail viene controllato tramite livelli di potenza che vanno da 1 (potenza minima) a 10 (potenza massima) che sono impostati dall'utente. L'utente può impostare dei modi operativi a cui sono associati dei livelli di potenza come riportato nella seguente tabella:

Modo operativo	Descrizione	Valore Default
BOOST	Livello potenza 10	Periodo di 2 ore, impostabile da App
HIGH	Alta potenza costante	Livello potenza 9 (modificabile da app)
MEDIUM	Media potenza costante	Livello potenza 5 (modificabile da app)
LOW	Bassa potenza costante	Livello potenza 2 (modificabile da app)
SCHEDULE	Programmazione giornaliera	Programma di default
MANUALE	Regolazione di temperatura costante	Utilizzabile solo con la App, valore impostabile da App
DATE & TIME	Impostazione data e ora	
STANDBY	Modalità nella quale il radiatore non è attivo	
BLUETOOTH	Per connessione con app di Stone	

**STATO DEL LED**

LED	STATO SETPOINT MODE	STATO POWER MODE
Rosso	Set-point superiore a 24°C	potenza maggiore di 8
Arancione	Set-point compreso tra 22,5°C e 24°C	potenza tra 6 e 8
Giallo-arancione	Set-point compreso tra 20,5°C e 22,5°C	potenza tra 4 e 6
Giallo	Set-point compreso tra 19°C e 20,5°C	potenza tra 2 e 4
Verde	Set-point minore o uguale a 19°C	potenza minore o uguale a 2

**CONNESSIONE CON SMART DEVICE TRAMITE BLUETOOTH SMART (PAIRING)**  
Scaricare la App, accenderla, registrarsi (eventualmente) oppure entrare come guest. La App propone un menu di installazione guidata e riporta le istruzioni per mettere lo Stone in modalità di pairing (ricerca Smart Device che possono accettare la connessione tramite Bluetooth low energy).

Accedere al menu BLUETOOTH e seguire le indicazioni fornite dalla app.

**CONTROLLO TRAMITE FIL PILOTE (SOLO PER VERSIONE CABLE CLASSE II)**  
Il controllo tramite Fil Pilote è abilitabile solo nella modalità di controllo a setpoint (SETPOINT MODE) ed è fruibile solo per il modello in Classe II.

Perabilitare il controllo tramite Fil Pilote, assicurarsi di avere correttamente il filo nero relativo al Segnale Fil Pilote all'apposita centralina.

Selezionare il modo operativo Comfort, e a questo punto il controllo Stone abiliterà automaticamente la lettura del segnale Fil Pilote, e se riconosciuto correttamente, comparirà l'icona AUTO in alto a sinistra del display, e il controllo si metterà in Lock automaticamente.

**DIAGNOSTICA**  
In caso di malfunzionamenti del sistema, Stone avvisa l'utente attraverso un messaggio a display e l'accensione del led sul frontalino.

Messaggio	Descrizione	Cosa fare
Err 1	Errore di carico	Spegnere il radiatore e lasciare che si raffreddi. Provare a riaccendere il towel rail se l'errore c'è più, il termostato di protezione è intervenuto il towel rail si autorestituisce. Se il porto del towel rail è freddo e l'errore si ripete, sostituire l'elemento riscaldante del towel rail.
Err 2	Sensore di temperatura interno guasto, sostituire il controllo Stone.	
Err 3	Errore memoria	Errore di memorizzazione dati: la programmazione settimanale potrebbe non funzionare correttamente. Sostituire il controllo Stone

**PROCEDURA DI BLOCCO E SBLOCCO TASTIERA**  
Per bloccare la tastiera, premere rapidamente 3 volte il pulsante di standby. Per sbloccare la tastiera: premere rapidamente per 3 volte in standby.

**PROCEDURA DI RESET**  
Accedere al menu Date&Time e scorrere la voce anno fino alla comparsa della richiesta di reset.

**PULIZIA PRODOTTO**  
Per pulire STONE, utilizzare un panno asciutto. Non pulire con prodotti aggressivi. Non bagnare il prodotto nel tentativo di pulirlo. Non immergere il prodotto in acqua.

**NORME DI RIFERIMENTO**  
SICUREZZA: EN 60950-1  
LVD: EN 60335-1; EN60335-2-30; EN60335-2-43 EN62333  
EMC: EN55014-1; EN55014-2; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61000-3-4  
Direttive Europee: 2002/96/CE 2003/108/CE, 2008/34/CE RAE, 2002/95/CE RoHS,  
1999/5/CE RRTIE, 2006/95/CE Low Voltage, 2004/108/CE EMC  
La dichiarazione di conformità CE è consultabile al seguente indirizzo:  
[www.zoppas.com/StoneBLE](http://www.zoppas.com/StoneBLE)

DATI TECNICI			
Massima potenza erogabile	1500W		
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C		
Temperatura di stoccaggio	-20 ± + 70 °C		
Umidità di esercizio	0 - 80% senza condensa		
Classe di protezione IP	IP44		
Classe di isolamento	Classe I - Classe II (solo quando assemblato con il corpo del radiatore)		
Materiale	ABS Bayblend		
Dimensioni	63mm x 63mm x 56mm		
Peso	170 g		

**INFORMAZIONI UTILI**  
Stone cessa di funzionare per prima cosa, accertarsi che non sia venuta meno l'alimentazione e che il radiatore sia correttamente alimentato. Qualora il problema fosse di altra natura, contattare l'assistenza tecnica.


**Il radiatore non calda** Verificare che il radiatore sia correttamente alimentato, che non sia impostato nella modalità stand-by o che la stanza non abbia raggiunto la temperatura del set-point impostata su Stone. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.

**È mancata l'alimentazione al radiatore** Al ripristino della tensione di rete, in caso di assenza di alimentazione inferiore alle 6 ore, il radiatore riconosce automaticamente la connessione allo Stone cui era stato in precedenza associato. In caso contrario, reinserire l'ora e la data nel programma desiderato.

**Garanzia:** Il prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto contro ogni difetto di produzione. La garanzia è valida solo in presenza di una ricevuta d'acquisto data.

**Smaltimento:** Il prodotto, al termine del suo ciclo di vita, deve essere smaltito seguendo le direttive vigenti nel Paese nel quale esso è nato. Il prodotto ha componenti elettriche ed elettroniche che devono essere smaltite seguendo le direttive europee per la RAE.

**CONTATTI**  
Il Centro Assistenza è a Vostra disposizione ai seguenti contatti:  
INFO ADDRESS: info@stone.rica.it  
SERVICE ADDRESS: service@stone.rica.it  
WEB ADDRESS: www.stone.rica.it

**Stone**Bluetooth®  
SMARTDownload:  
STONE CONNECT BLE**BENUTZERHANDBUCH**

COD. 571390310 | STAND HANDBUCH 09/2022

**ZWECK DES HANDBUCHS UND ALLGEMEINE HINWEISE**

Davanti leggendo questo manuale, che accompagnerà il prodotto, si troverà tutto quanto è necessario per una corretta installazione, uso e manutenzione del dispositivo. Il manuale contiene istruzioni dettagliate per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione del dispositivo.

**GRUNDEINSTELLUNG SETPOINT (SETPOINT MODE)**

Wenn la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE) è attivata, regola la temperatura del radiatore che viene impostata dall'utente.

Il Benutzer kann Betriebsarten auswählen, die den Setpoint-Werten zugeordnet sind (z.B. Zuordnung von Comfort zu 21°C). Seguente Betriebsarten können in der Grundeinstellung SETPOINT MODE attivati:

Betriebsart	Beschreibung	Default-Wert
BOOST	In dieser Betriebsart bleibt der Heizkörper 2 Stunden lang eingeschaltet.	Zeitraum 2 Stunden, einstellbar mit der App
COMFORT	Konstante Regulierung der Temperatur.	21°C (regulierbar mit der App)
ECO	Konstante Regulierung der Temperatur.	17,5°C (regulierbar mit der App)
ANTIFREEZE	Konstante Regulierung der Temperatur.	7°C (regulierbar mit der App)
SCHEDULE	Tagesprogrammierung	Default-Programm
MANUALE	Konstante Regulierung der Temperatur.	Kann nur mit der App verwendet werden, Wert einstellbar mit der App
DATE & TIME	Einstellung von Datum und Uhrzeit.	
STANDBY	Betriebsart, in der der Heizkörper nicht eingeschaltet ist.	
BLUETOOTH	Zur Verbindung mit der App vom Gerät Stone	

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "GRUNDEINSTELLUNG".

Per cambiare la Grundeinstellung Setpoint (SETPOINT MODE), selezionare la "SCHEDA" e quindi "

**PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO TECLADO**  
Para bloquear el teclado de Stone, de forma rápida, pulse 3 veces el botón de espera. Para desbloquear el teclado: pulse rápidamente 3 veces de espera.

**PROCÉDURE DE REMISE À L'ÉTAT INITIAL**  
Accéder au menu Date & Time et faire défiler la rubrique année jusqu'à l'apparition de la demande de remise à l'état initial.

**LIMPIEZA DEL PRODUCTO**  
Para limpiar STONE, utilizar un paño seco. No limpiar con productos agresivos.  
No mojar el producto intentando limpiarlo. No sumergir el producto en agua.

**NORMAS DE REFERENCIA**  
SEGURIDAD: EN 60950-1  
LVD: EN 60335-1; EN60335-2-30; EN60335-2-43 EN62333  
EMC: EN55014-1; EN55014-2; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61000-3-4  
Directivas Europeas: 2002/96/CE 2003/108/CE, 2008/34/CE RAEE, 2002/95/CE RoHS, 1999/5/CE R&TE, 2006/95/CE Bajo Voltaje, 2004/108/CE EMC  
La declaración de conformidad CE se puede consultar en la siguiente dirección: [www.zoppas.com/StoneBLE](http://www.zoppas.com/StoneBLE)

#### DATOS TÉCNICOS

Máxima potencia entregada	1500W
Temperatura de ejercicio	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ÷ + 70 °C
Humedad de ejercicio	0 - 80% sin condensación
Clase de protección IP	IP24
Clase de aislamiento	Clase I - Clase II (sólo cuando está ensamblado con el cuerpo del radiador)

Material	ABS Bayblend
Dimensiones	63mm x 63mm x 56mm
Peso	170 g

#### INFORMACIÓN ÚTIL

**Stone deja de funcionar** Lo primero es asegurarse que no falte la alimentación y que el radiador esté correctamente alimentado. Si el problema fuese de otro tipo, contactar con la asistencia técnica.  
**El radiador no calienta** Comprobar que el radiador esté correctamente alimentado, que no se haya programado en el modo stand-by o que la habitación no haya alcanzado la temperatura del set-point programada en Stone. Si el problema persiste, contactar la asistencia técnica.  
**Falta la alimentación hacia el radiador** Cuando se restablece la tensión de la red, en caso de ausencia de la alimentación inferior a las 6 horas, el radiador reconoce automáticamente la conexión con Stone al cual estaba antes asociado. En caso contrario, volver a introducir la hora, la fecha y el programa deseado.

**Garantía:** El producto está garantizado por dos años desde la fecha de compra por cualquier defecto de producción. La garantía es válida sólo en presencia de un recibo de compra con la fecha.

 **Desguace:** al final de su ciclo de vida, el producto debe eliminarse siguiendo las directivas vigentes en el país en el cual se ha utilizado. El producto posee componentes eléctricos y electrónicos que deben eliminarse siguiendo las directivas europeas para el RAEE.

#### CONTACTOS

El centro de asistencia está a su disposición en las siguientes direcciones: INFO ADDRESS: [info@stone.rica.it](mailto:info@stone.rica.it)  
SERVICE ADDRESS: [service@stone.rica.it](mailto:service@stone.rica.it)  
WEB ADDRESS: [www.stone.rica.it](http://www.stone.rica.it)